

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints
	Suralimentation à 2 Etages - Premier Turbo

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.