

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	82
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	33
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MAZDA		
626 (98-02) (GF) - 1.6	107 ch	07.1997 > 07.1999
626 (98-02) (GF) - 1.8	90 ch	05.1997 > 07.1999
626 (98-02) (GF) - 2.0	115 ch	05.1997 > 07.1999
	136 ch	04.1998 > 07.1999
626 (98-02) (GF) - 2.0 DITD	90 ch	04.1998 > 07.1999
626 (98-02) (GF) - 2.0 Turbo DI	101 ch	04.1998 > 07.1999
626 (98-02) Break (GW) - 1.8	90 ch	02.1998 > 07.1999
626 (98-02) Break (GW) - 2.0	116 ch	02.1998 > 07.1999
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 H.P.	136 ch	02.1998 > 07.1999
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 Turbo DI	101 ch	04.1998 > 07.1999
626 (98-02) Hatchback (GF) - 1.8	90 ch	05.1997 > 07.1999
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0	115 ch	05.1997 > 07.1999
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 DITD	90 ch	04.1998 > 07.1999
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 H.P.	136 ch	02.1998 > 07.1999
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 Turbo DI	101 ch	04.1998 > 07.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.