

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	NISSAN
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	18
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein

APPLICATIONS

NISSAN		
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 GTI 16V	110 ch	02.1987 > 10.1988
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 i 4x4 (A)	73 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) (N13) - 1.7 D	54 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i 12V 4x4	90 ch	10.1988 > 08.1990
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i 4x4 (A)	73 ch	02.1987 > 10.1988
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.7 D	54 ch	02.1987 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 GTI 16V	110 ch	06.1987 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.7 D	54 ch	06.1986 > 10.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.