

Kontaktbelegungen (Stand 4.08.2006)

BFC-Modul (18-polig)

Kammer links		Funktion	Kammer rechts		Funktion
1	31	Masse	2	30	Dauerplus
3		frei	4	30	Dauerplus
5	L	Blinker links (Eingang, Signal vom Auto)	6	LH	Blinker links zum Anhänger (Ausgang)
7		Rücklicht links (Eingang, Signal vom Auto)	8	LH	Rücklicht links zum Anhänger (Ausgang)
9	B	Bremslicht (Eingang, Signal, vom Auto)	10	BH	Bremslicht zum Anhänger (Ausgang)
11		frei	12		Serielle Datenleitung
13	R	Blinker rechts (Eingang, Signal vom Auto)	14	RH	Blinker rechts zum Anhänger (Ausgang)
15	R	Rücklicht rechts (Eingang, Signal, vom Auto)	16		Rücklicht rechts zum Anhänger (Ausgang)
17	NSA	Nebelschlusslicht zum Anhänger (Ausgang)	18	RFS A	Rückfahrscheinwerfer zum Anhänger (Ausgang)