


HV-133188

Citroën C4
Peugeot 307

**MAX COMFORT.
MAX CONTROL.
MAX SAFETY.**



Suspension
Systems

NL Montage handleiding
EN Fitting instructions
DE Einbau Anleitung
FR Guide d'installation

VH1320318-01



Notice

NL

1. Monteer originele delen van de auto volgens voorschriften in het werkplaats-handboek.
2. Controleer na de montage of de MAD veer voldoende voorspanning heeft.
3. Bescherm metalen delen met een corrosie-werende coating.
4. Stel de koplamphoogte en indien aanwezig het camera en / of radarsysteem op-nieuw af.
5. Bij een multi-link wielophanging is het raadzaam opnieuw uit te lijnen.
6. Op de volgende pagina vindt u de QR codes en URL's om de betreffende documen-ten van deze set te downloaden

EN

1. Mount original parts of the car as specified in the workshop manual.
2. After mounting, check that the MAD spring has enough pre-tension.
3. Protect metal parts with an anticorrosive coating.
4. Readjust the headlights, and the camera and/or radar system if present.
5. With multi-link suspension, we recommend realigning.
6. On the following page you will find the QR codes and URLs to download the relevant documents of this set

DE

1. Montieren Sie Originalteile des Autos gemäß den Anweisungen im Werkstatthand-buch.
2. Überprüfen Sie nach der Montage, ob die MAD-Feder ausreichend Vorspannung hat.
3. Schützen Sie Metallteile mit einer korrosionsbeständigen Beschichtung.
4. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe und, falls vorhanden, die Kamera und/oder das Radarsystem erneut ein.
5. Bei einer Mehrlenker-Radaufhängung empfiehlt es sich, diese erneut auszurichten.
6. Auf der folgenden Seite finden Sie die QR-Codes und URLs zum Herunterladen der relevanten Dokumente dieses Sets

FR

1. Installez les pièces d'origine du véhicule comme indiqué dans le manuel d'atelier.
2. Après l'installation, vérifiez que le ressort MAD est suffisamment précontraint.
3. Protégez les pièces métalliques avec un revêtement résistant à la corrosion.
4. Réglez à nouveau la hauteur des phares et le système de caméra et/ou de radar, le cas échéant.
5. Dans le cas d'une suspension multibras, il est conseillé de refaire la géométrie.
6. Sur la page suivante, vous trouverez les codes QR et les URL permettant de télé-charger les documents pertinents de cette série.



Notice





<https://mad-automotive.com/documents/VH1320318.pdf>





<https://mad-automotive.com/documents/TU-024557.pdf>



<https://mad-automotive.com/documents/9901.pdf>


Fig. 1


Only Citroën C4 MY'10


Fig. 2

Fig. 3
NL

1. Maak de schokdempers aan de onderzijde los.
2. Hef de auto uit de veren en demonteer de hoofdveer.
3. Zet de rubberen schotels over op de M.A.D. veer tegen de veeruiteinden.
4. Monteer de M.A.D. vervangende hoofdveer
5. Draai de veer totdat de zichtbare opening van de bovenste veerschotel staat volgens fig 2 en 3.
6. Monteer de schokdempers en plaats de auto op de wielen.

EN

1. Disconnect shockabsorbers at the lower end.
3. Jack up the car and remove the mainspring.
3. Put the rubber springseats on the M.A.D. spring against the spring ends.
4. Fit the M.A.D. spring.
5. Turn the spring until it stands according the drawing see fig 2 and 3
6. Fit the shockabsorber and put the car on the wheels.

DE

1. Stoßdämpfer am unteren Ende lösen.
2. Heben Sie das Fahrzeug an und demontieren Sie den Hauptfeder.
3. Setzen Sie der gummi Federsitzen auf der M.A.D. Feder gegen das Federende.
4. Montieren Sie der M.A.D. Hauptfeder.
5. Drehen Sie den Feder soweit das den oberen Federteller steht wie in Fig. 2 und 3
6. Stoßdämpfer montieren und das Fahrzeug auf die Räder stellen.

FR

1. Démontez les amortisseurs côté inférieur.
2. Soulevez la voiture hors des ressorts et démontez le ressort principal.
3. Placez le méglat en caoutchouc sur le ressort M.A.D.
4. Montez le ressort principal M.A.D.
5. Faites tourner le ressort jusqu'à ce que l'ouverture visible de la coupelle supérieure soit positionnée conformément aux fig. 2 et 3.
6. Montez l'amortisseur. Remplacez le véhicule sur ses roues.

MAD

Wiltonstraat 53
3905 KW Veenendaal
The Netherlands

T +31 (0) 318 586 100

mad-automotive.com



**Suspension
Systems**