

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	185
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR7F
Connectique	PLUG730

PHOTOS



COM

Bornes
COM

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

NISSAN		
NV400 Bus - 2.3 dCi	101 ch	11.2011 >
	125 ch	11.2011 >
	146 ch	11.2011 >
NV400 Camion plate-forme/Châssis - 2.3 dCi	101 ch	11.2011 >
	125 ch	11.2011 >
	125 ch	11.2011 >
	146 ch	11.2011 >
	146 ch	11.2011 >
NV400 Camionnette - 2.3 dCi	101 ch	11.2011 >
	125 ch	11.2011 >
	125 ch	11.2011 >
	146 ch	11.2011 >
	146 ch	11.2011 >

OPEL		
MOVANO B Bus - 2.3 CDTI	101 ch	12.2010 >
	125 ch	12.2010 >
	146 ch	12.2010 >
MOVANO B Fourgon - 2.3 CDTI	101 ch	05.2010 >
	101 ch	05.2010 >
	125 ch	05.2010 >
	125 ch	05.2010 >
	146 ch	05.2010 >
	146 ch	05.2010 >
MOVANO B Plateau - 2.3 CDTI	101 ch	05.2010 >
	101 ch	05.2010 >
	125 ch	05.2010 >
	125 ch	05.2010 >
	146 ch	05.2010 >
	146 ch	05.2010 >

RENAULT		
FLUENCE (L30_) - 1.6 dCi	130 ch	07.2014 >
GRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.6 dCi	130 ch	04.2011 >
KADJAR - 1.6 dCi 130	130 ch	06.2015 >
KADJAR - 1.6 dCi 130 4x4	130 ch	06.2015 >
MASTER (2010-) Bus (JV) - 2.3 dCi 100	101 ch	02.2011 >
MASTER (2010-) Bus (JV) - 2.3 dCi 125	125 ch	02.2011 >
MASTER (2010-) Bus (JV) - 2.3 dCi 150	146 ch	02.2011 >
	150 ch	10.2012 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 100	101 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 100 (FV0H, FV0K)	101 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 125	125 ch	02.2010 >
	125 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 150	146 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 150 (JV0F)	146 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 100	101 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 100 (EV0A)	101 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 125 (EV0A)	125 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 125 (UV0A)	125 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 150 (EV0F)	146 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 150 (UV0F)	146 ch	02.2010 >
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 1.6 dCi (BZ00, BZ12)	130 ch	04.2011 >
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 1.6 dCi (KZ00, KZ12)	130 ch	04.2011 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 1.6 dCi (DZ00)	130 ch	04.2011 >
MEGANE (2010-) CC (EZ0/1_) - 1.6 dCi (EZ00)	130 ch	04.2011 >
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.6 dCi	130 ch	04.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.