

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	MITSUBISHI
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_)	90 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 TDE	115 ch	03.2004 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_)	125 ch	07.2001 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_)	90 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 TDDi	120 ch	08.2000 > 08.2003
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 TDE	115 ch	03.2004 >
	125 ch	07.2001 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	90 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.4 TDDi	120 ch	08.2000 > 08.2003
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.4 TDE	115 ch	03.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.