

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Bi-Turbo
Norme gaz d'échappement	Euro 4
Accessoires	sans joints

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

CITROËN

C5 (04-08) (RC_) - 2.2 HDi	170 ch	04.2006 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 2.2 HDi	163 ch	05.2006 >
	170 ch	04.2006 > 06.2008
C5 (2008-) (RD_) - 2.2 HDi 170	170 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.2 HDi 165	163 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.2 HDi 170	170 ch	02.2008 >
C6 (TD_) - 2.2 HDi	163 ch	06.2006 >
	170 ch	06.2006 >
C8 (EA_, EB_) - 2.2 HDi	163 ch	06.2007 >
	170 ch	06.2006 >

FIAT

ULYSSE (179AX) - 2.2 D Multijet	170 ch	03.2008 >
ULYSSE (179AX) - 2.2 JTD	163 ch	03.2008 >

LANCIA

PHEDRA (179) - 2.2 D Multijet	170 ch	03.2008 >
PHEDRA (179) - 2.2 JTD	163 ch	04.2006 >

PEUGEOT		
407 (6D_) - 2.2 HDi 165	163 ch	06.2008 >
407 (6D_) - 2.2 HDi 170	170 ch	05.2006 >
407 SW (6E_) - 2.2 HDi 165	163 ch	06.2008 >
407 SW (6E_) - 2.2 HDi 170	170 ch	05.2006 >
607 (9D, 9U) - 2.2 HDi	170 ch	05.2006 >
807 (E) - 2.2 HDi	163 ch	06.2006 >
	170 ch	06.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.