

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Pour fabricant	MANDO
matière	Bimétal
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
ix35 (LM) - 1.6	135 ch	11.2010 >
ix35 (LM) - 1.7 CRDi	116 ch	11.2010 >
ix35 (LM) - 2.0	163 ch	01.2010 >
ix35 (LM) - 2.0 Allroad	163 ch	01.2010 >
ix35 (LM) - 2.0 CRDi	136 ch	01.2010 >
ix35 (LM) - 2.0 CRDi Allroad	136 ch	01.2010 >
	184 ch	01.2010 >
ix35 (LM) - 2.0 CRDi	184 ch	01.2012 >
TUCSON (2010-) (LM, EL, ELH) - 2.0 CRDi	177 ch	01.2012 >
TUCSON (2010-) (LM, EL, ELH) - 2.0 CVVT	150 ch	08.2009 >
TUCSON (2010-) (LM, EL, ELH) - 2.0 GDi	166 ch	08.2013 >
TUCSON (2010-) (LM, EL, ELH) - 2.0 GDi 4WD	166 ch	08.2013 >
TUCSON (2010-) (LM, EL, ELH) - 2.4 4WD	185 ch	01.2013 >
ix35 (LM) - 2.4 DCVVT-I 4WD	174 ch	07.2010 > 12.2013
TUCSON (2010-) (LM, EL, ELH) - FCEV	72 ch	10.2012 >
TUCSON (2010-) (LM, EL, ELH) - Fuel Cell	136 ch	09.2014 >

KIA		
SPORTAGE (2010-) (SL) - 1.6 GDI	135 ch	02.2011 >
SPORTAGE (2010-) (SL) - 1.7 CRDi	116 ch	12.2010 >
SPORTAGE (2010-) (SL) - 2.0 CRDi	136 ch	07.2010 >
	136 ch	07.2010 >
	184 ch	08.2010 >
	184 ch	08.2010 >
SPORTAGE (2010-) (SL) - 2.0 CVVT	163 ch	07.2010 >
	163 ch	07.2010 >
	166 ch	07.2010 >
SPORTAGE (2010-) (SL) - 2.0 CVVT AWD	166 ch	07.2010 >
SPORTAGE (2010-) (SL) - 2.0 GDI	166 ch	02.2014 >
SPORTAGE (2010-) (SL) - 2.0 GDI AWD	166 ch	02.2014 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.