



TREKHAKEN - ATTELAGES

nv GDW DECONINCK
Hoogmolenwegel 23
8790 WAREGEM
tfn 056 - 60 42 12
fax 60 01 93

TREKHAAK N°: 5

voor: MAZDA 323 PSW 5-deurs

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 16x50
- 4 moeren met bouten M 12-40 (A-A')
- 3 moeren met bouten M 10-30 (B-C)
- 1 monteerstuk -e (B)
- 1 monteerstuk -f (A')
- 1 monteerstuk -g (A)
- 1 rondsel 60-12 (C)
- 3 borgrondsels Ø 10 (B-C)
- 4 borgrondsels Ø 12 (A-A')
- 2 borgrondsels Ø 16 (*)
- 1 veiligheidsschakel (*)

MONTAGEHANDLEIDING

- 1/ Achterbumper en reservewiel wegnemen.
- 2/ Trekhaak plaatsen met A en A' passend tussen de twee sleepogen achter onderaan de wagen en tevens passend op de hierin voorziene gaten. De monteerstukken -f en -g buitenaan plaatsen en de bouten bevestigen. B past tegen de achterkant van de carrosserie en C tegen de reservewielruimte.
- 3/ B en C doorboren met Ø 10,5.
- 4/ Bouten en rondsels plaatsen via de koffer en monteerstuk -e bij B plaatsen in de koffer. Monteren (*) en alles degelijk vastschroeven.
- 5/ Achterbumper en reservewiel terugplaatsen.

ATTELAGE N° 5

pour: MAZDA 323 VOITURE 5-portes

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 16x50
- 4 écrous avec boulons M 12-40 (A-A')
- 3 écrous avec boulons M 10-30 (B-C)
- 1 pièce de montage -e (B)
- 1 pièce de montage -f (A')
- 1 pièce de montage -g (A)
- 1 rondelle 60-12 (C)
- 3 rondelles de sécurité Ø 10 (B-C)
- 4 rondelles de sécurité Ø 12 (A-A')
- 2 rondelles de sécurité Ø 16 (*)
- 1 anneau de sécurité (*)

MANUEL DE MONTAGE

- 1/ Enlever le pare-chocs et la roue de rechange.
- 2/ Positionner l'attelage avec A et A' entre les anneaux de traction dans les trous qui sont prévus. Placer les pièces de montage -f et -g à l'extérieur et mettre les boulons ; Avec B contre l'arrière de la carrosserie et avec C contre l'espace de la roue de rechange.
- 3/ Forer B et C avec Ø 10,5.
- 4/ Placer les boulons et les rondelles via le coffre et placer la pièce de montage -e au B dans le coffre. Monter (*) et bien serrer le tout.
- 5/ Remettre le pare-chocs et la roue de rechange.

De door GDW gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzakelijk na montage de trekhaak te voorzien van een extra beschermlaag. GDW a mis seulement une couche de peinture primaire. Il est nécessaire d'appliquer encore une couche supplémentaire après montage.

