


**Einbauanleitung Elektrosatz
Anhängervorrichtung mit 12-N Steckdose
lt. DIN/ISO Norm 1724**


**Instructions de montage du faisceau
électrique pour crochet d'attelage
conforme à la norme
DIN/ISO 1724 prise 12-N**

**Fitting instructions electric wiringkit
towbar with 12-N socket up to
DIN/ISO norm 1724**









**Montage-handleiding elektrokabelset voor
trekhaak met 12-N contactdoos
vlg. DIN/ISO norm 1724**






CITROËN BERLINGO/PEUGEOT PARTNER 1996-



Bestel Nr.: CIT- 026- B





17

CONTROLEER FUNCTIES !
CHECK FUNCTIONS !
FUNKTIONEN KONTROLIEREN !
CONTRÔLER LES FONCTIONS !

10

KNIPPERLICHT LINKS
L.H. INDICATOR
BLINKER LINKS
CLIGNOTANT GAUCHE

REMLICHTEN
BRAKELICHTS
BREMSLEUCHTE
FEUX DE STOP

MASSA
EARTH
MASSE
MASSE

1

2

3

4

5

6

7

8

STOP

ACHTERLICHT LINKS
L.H. REARLIGHT
SCHLUSSLEUCHTE LINKS
FEU ARRIERE GAUCHE

KNIPPERLICHT RECHTS
R.H. INDICATOR
BLINKER RECHTS
CLIGNOTANT DROIT

ACHTERLICHT RECHTS
R.H. REARLIGHT
SCHLUSSLEUCHTE RECHTS
FEU ARRIERE DROIT

	NL	GB	D	FR
1 = L	GEEL	YELLOW	GELB	JAUNE
2 = 54-G	BLAUW	BLUE	BLAU	BLEU
3 = 31	WIT	WHITE	WEIß	BLANC
4 = R	GROEN	GREEN	GRÜN	VERT
5 = 58-R	BRUIN	BROWN	BRAUN	MARRON
6 = 54	ROOD	RED	ROT	ROUGE
7 = 58-L	ZWART	BLACK	SCHWARZ	NOIR
8 = 58-B	GRIJS	GREY	GRAU	GRIS

