



TREKHAKEN - ATTELAGES

NV. GDW DECONINCK
Hoogmolenwegel 21
8790 WAREGEM.
tf. 056/60.42.12
fax 056/60.01.93

TREKHAAK - ATTELAGE N° 047 MAZDA 323 3-deurs/portes '90-'94.

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak ref. 047
- 1 bolhouder-zweestuk+bol 50A (*)
of flenskogel 50T
- 2 bouten met moeren M16-50 (*)
- 4 bouten met moeren M12-40 (A-A')
- 2 bouten met moeren M10-30 (B-C)
- 1 monteerstuk -e (A')
- 1 monteerstuk -f (A)
- 2 rondsels 60-12 (B-C)
- 2 borgrondsels 10mm. (B-C)
- 4 borgrondsels 12mm. (A-A')
- 2 borgrondsels 16mm. (*)

COMPOSITION :

- 1 attelage réf. 047
- 1 support-rotule+rotule 50A (*)
ou rotule à bourelet 50T
- 2 boulons avec écrous M16-50 (*)
- 4 boulons avec écrous M12-40 (A-A')
- 2 boulons avec écrous M10-30 (B-C)
- 1 pièce de montage -e (A')
- 1 pièce de montage -f (A)
- 2 rondelles 60-12 (B-C)
- 2 rondelles de sécurité 10mm. (B-C)
- 4 rondelles de sécurité 12mm. (A-A')
- 2 rondelles de sécurité 16mm. (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

1. Reservewiel en vloerbekleding in koffer wegnemen.
2. Trekhaak plaatsen met (A-A') tussen de sleepogen, passend met de gaten hierin voorzien. Het monteerstuk -e via (A') en monteerstuk -f via (A) aan de buitenzijde van de sleepogen aanbrengen en de bouten plaatsen. De montagepunten (B) en (C) komen tegen de onderkant reservewielruimte.
3. De punten (B-C) doorboren diam. 10,5mm. Bouten en rondsels via de koffer plaatsen. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.
4. Reservewiel en grondbekleding koffer terugplaatsen.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Enlever la roue de rechange et le revêtement de fond du coffre.
2. Positionner l'attelage avec (A-A') entre les anneaux de traction, correspondant aux trous prévus. Mettre la pièce de montage -e via (A') et la pièce -f via (A) à l'extérieur des anneaux de traction et placer les boulons. Les points (B-C) viennent contre le dessous de l'emplacement de la roue de rechange.
3. Forer les points (B-C) en diam. 10,5mm. Mettre les boulons et rondelles par le coffre. Monter (*) et bien serrer le tout.
4. Remettre la roue de rechange et le revêtement de fond du coffre.

De door GDW gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzakelijk na montage de trekhaak te voorzien van een extra bescherm laag. GDW a mis seulement une couche de peinture primaire. Il est nécessaire d'appliquer encore une couche supplémentaire après montage.

