



# TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK  
Molenwegel, 21  
8790 Waregem - België  
☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

## TREKHAAK - ATTELAGE N° 0209 SUBARU JUSTY 4x4 '96-

### SAMENSTELLING

1 trekhaak		1 attelage	
1 bolstuk T43M-SP of T35 escamotable of trekstuk met bolflens 50T (*)		1 tige-rotule T43M-SP ou T35 escam. ou support-équerre + boule 50T (*)	
4 bouten M12-40 (*)		4 boulons M12-40 (*)	
2 moeren met bouten M10-90 (A)		4 écrous + boulons M10-90 (A)	
2 moeren met bouten M10-30 (B)		4 écrous + boulons M10-30 (B)	
1 moer met bout M12-40 (C)		1 écrous + boulon M12-40 (C)	
2 verhoogde rondsels 60-16/68 (A)		2 rondelles rehaussées 60-16/68 (A)	
2 rondsels 60-12 (A)		2 rondelles 60-12 (A)	
2 rondsels 60/25-12 (B)		2 rondelles 60/25-12 (B)	
1 rondsel 40-12-4 (C)		1 rondelle 40-12-4 (C)	
4 borgrondsels 10mm (A-B)		4 rondelles de sûreté 10mm (A-B)	
5 borgrondsels 12mm (*)		5 rondelles de sûreté 12mm (*)	
1 Veiligheidsschakel (*)		1 Anneau de sécurité (*)	

### MONTAGEHANDLEIDING

1. Grondbekleding in koffer wegnemen.
2. Midden onderaan achterbumper een stukje wegsnijden van 1,5cm gemeten vanaf de onderrand en dit over een breedte van 15cm. De montagepunten A komen te passen met de meest naar voren gelegen grote gaten; deze gaten eerst doorboren (diam. 10,5mm) tot in de koffer; daarna de bouten met losse rondsels via koffer inbrengen en via onderkant de verhoogde rondsels hierop aanbrengen.
3. Trekhaak plaatsen met A op voormelde bouten. De punten B komen tegen onderkant uiteinde chassis en C tegen zijkant sleepoog. Bij C bout met rondsel via zijkant door sleepoog bevestigen. De gaten B nu doorboren (diam. 10,5mm) en bouten met rondsels plaatsen. Monteren \* en alles degelijk vastschroeven.

### MANUEL DE MONTAGE

1. Enlever le revêtement de fond du coffre.
2. Au milieu en dessous du pare-choc découper une pièce avec les dimensions suivantes: 15cm de largeur, 1,5cm de profondeur. Les points de montage A correspondent avec les trous les plus vers l'avant; forer ces trous jusque dans le coffre (diam. 10,5mm); puis mettre les boulons avec rondelles via le coffre en monter les rondelles rehaussées via le dessous.
3. Mettre l'attelage avec A sur les boulons sus-dits. Les points B viennent contre le dessous de fin de chassis et C contre le côté de l'anneau de traction. Point C: mettre le boulon avec rondelle à travers l'anneau de traction. Forer les trous B (diam. 10,5mm) et mettre les boulons avec rondelles. Monter (\*) et bien serrer le tout.

