



TREKHAKEN - ATTELAGES

G.D.W. nv

Hoogmolenwegel 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32 (0) 56 60.42.12

Fax 32 (0) 56 60.01.93

TREKHAAK - ATTELAGE N° 273 HYUNDAI LANTRA Break '96-

SAMENSTELLING

- 1 trekhaak ref. 273
- 1 bolstang T43L of T35 escamotable (*)
- of zweehouder + bolflens50T (*)
- 4 Bouten M12x40mm (*)
- 6 bouten M12-30 (A-B)
- 2 bouten M12/1,25-30 (C)
- 4 bouten met moeren M12-35 (D)
- 1 monteerstuk -e (B-D)
- 1 monteerstuk -f (B-D)
- 1 monteerstuk -g (A-B)
- 1 monteerstuk -h (A-B)
- 12 borgrondsels 12mm. (A-B-C-D)
- 1 Veiligheidsschakel (*)

COMPOSITION

- 1 attelage réf. 273
- 1 tige-rotule T43L ou T35 escamotable (*)
- ou support-équerre + équerre + boule 50T (*)
- 4 Boulons M12x40mm (*)
- 6 boulons M12-30 (A-B)
- 2 boulons M12/1,25-30 (C)
- 4 boulons avec écrous M12-35 (D)
- 1 pièce de montage -e (B-D)
- 1 pièce de montage -f (B-D)
- 1 pièce de montage -g (A-B)
- 1 pièce de montage -h (A-B)
- 12 rondelles de sûreté 12mm. (A-B-C-D)
- 1 Anneau de sécurité

MONTAGEHANDLEIDING

- Bumper demonteren achteraan. De bumperdraagstukken vervangen door monteerstukken -e en -f. Bumper terugplaatsen. Monteerstukken -g en -h aan zijkanten buitenaan chassis bevestigen en bouten inschroeven. Bij (A) op de bevestigingsgaten van bumperdraagstukken. Bij (B) op grote boringen voorzien in onderkant chassisbalken en bij (C) op schroefboringen in zijkanten chassis. Bouten inschroeven.
- Trekhaak plaatsen passend met (D) tussen de geplaatste monteerstukken -e en -f en bouten plaatsen.
- Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.

MANUEL DE MONTAGE

- Démonter le pare-chocs arrière. Remplacer les supports pare-chocs par les pièces de montage -e et -f. Remonter le pare-chocs. Fixer les pièces de montage -g et -h aux côtés à l'extérieur du chassis et boulonner. Aux points (A) dans les trous de fixation des supports pare-chocs. Aux points (B) dans les forages prévus côté inférieur des poutres de chassis et aux points (C) dans les côtés du chassis, aux forages filetés prévus. Fixer tous les boulons.
- Positionner l'attelage avec (D) entre les pièces de montage -e et -f et boulonner.
- Monter (*) et bien serrer le tout.

