



TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G.D.ECONINCK
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem - België
Tel.056/604212 Fax.056/600193

TREKHAAK - ATTELAGE N° 274 SUZUKI BALENO Berline '95-

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak ref. 274
- 1 bolhouder+bol 50A of flenskogel 50T
- 2 bouten met moeren M14-35 (*)
- 2 bouten M12-30 (A-B)
- 6 bouten met moeren M10-30 (C-D-E-F)
- 1 rondsel 60-12 (D)
- 1 rondsel 40-12-4 (C)
- 2 monteerstukken: 1x-h (B) 1x-i (E)
- 2 moerstukken: 1x-j (A) 1x-k (F)
- 6 borgrondfels 10mm. (C-D-E-F)
- 2 borgrondfels 12mm. (A-B)
- 2 borgrondfels 14mm. (*)

COMPOSITION :

- 1 attelage réf. 274
- 1 support-boule+boule 50A ou 50T (*)
- 2 boulons avec écrous M14-35 (*)
- 2 boulons M12-30 (A-B)
- 6 boulons+écrous M10-30 (C-D-E-F)
- 1 rondelle 60-12 (D)
- 1 rondelle 40-12-4 (C)
- 2 pièces de montage: 1x-h (B) 1x-i (E)
- 2 pièces d'écrou: 1x-j (A) 1x-k (F)
- 6 rondelles de sécurité 10mm. (C-D-E-F)
- 2 rondelles de sécurité 12mm. (A-B)
- 2 rondelles de sécurité 14mm. (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1.Vloerbekleding in koffer wegnemen.
- 2.Trekhaak plaatsen met (A) rechts tegen achterkant sleepoog. (D) tegen grond koffer. (B-C) tegen binnenkant linkse sleepoog. (E) tegen achterkant koetswerk en (F) tegen grond koffer, juist achter dwarsbalk.
- 3.Bij (A) moerstukje -j aan binnenkant sleepoog aanbrengen en bout inschroeven. Bij (B) moerstukje -h in sleepoog plaatsen en eveneens bout inschroeven. Bij (C) rondsel in sleepoog en bout plaatsen.
- 4.Punten (D-E-F) doorboren diam. 10,5mm. en bouten inbrengen. Bij (D) rondsel in koffer alsook monteerstukken -i en -k. Monteren (*) en alles goed vastzetten.
- 5.Vloerbekleding in koffer terugplaatsen.

MANUEL DE MONTAGE :

- 1.Enlever le revêtement de fond du coffre.
- 2.Positionner l'attelage avec (A) à droite contre l'arrière de l'anneau de traction, (D) contre le fond du coffre, (B-C) contre l'intérieur de l'anneau de traction gauche, (E) contre l'arrière de la carrosserie et (F) contre le fond du coffre, juste derrière la traverse.
- 3.Au point (A) mettre la pièce -j à l'intérieur de l'anneau et boulonner. Au point (B) mettre la pièce -h dans l'anneau et boulonner également. Au point (C) mettre la rondelle dans l'anneau et mettre le boulon.
- 4.Forer (D-E-F) en diam. 10,5mm. et mettre les boulons. Au point (D) mettre la rondelle et les pièces -i et -k dans le coffre. Monter (*) et bien serrer tout.
- 5.Remettre le revêtement dans le coffre.

