



TREKHAKEN - ATTELAGES

G.D.W. nv
Hoogmolenwegel 23
B-8790 WAREGEM
Tel. 32 (0) 56 60.42.12
Fax 32 (0) 56 60.01.93

TREKHAAK - ATTELAGE N° 0359 CHRYSLER NEON '94-

Samenstelling :

1 trekhaak ref. 0359
1 bolstang T43K of T35K escamotable (*)
of zweehouder+bolflens 50T+bouten
4 bouten M12-35 (*)
6 bouten M10-30 (A-C)
2 moeren M10 (B)
2 monteerstukken -d (C)
1 monteerstuk -e (A-B)
10 borgrondsels 10mm. (A-B-C)
4 borgrondsels 12mm. (*)
1 Veiligheidsschakel (*)

Composition :

1 attelage réf. 0359
1 tige-rotule T43K ou T35K escamotable (*)
ou support-équerre+boule 50T+boulons
4 boulons M12-35 (*)
6 boulons M10-30 (A-C)
2 écrous M10 (B)
2 pièces de montage -d (C)
1 pièce de montage -e (A-B)
10 rondelles de surêté 10mm. (A-B-C)
4 rondelles de surêté 12mm. (*)
1 Anneau de sécurité (*)

Montagehandleiding :

1. Sleepoog links achteraan verwijderen. Achterbumper afnemen om in chassis de monteerstukjes -d en -e te kunnen aanbrengen. Aan rechterkant stukje -e plaatsen op voorziene gaten en de stukjes -d links en rechts.
2. Trekhaak plaatsen met (A) tegen binnenzijkant en (B-C) tegen onderkant chassisbalken. Bij (A) en (C) bouten inschroeven. Bij (B) moeren op bouten schroeven. Aan linkerkant wordt bestaande monteerstuk van sleepoog opnieuw gebruikt.
3. Bumper terugplaatsen. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.

Manuel de montage :

1. Enlever l'anneau de traction à l'arrière à gauche. Enlever le pare-chocs et mettre la pièce de montage -e côté droit, sur des trous prévus et les pièces -d à gauche et à droite.
2. Positionner l'attelage avec (A) contre le côté à l'intérieur, et (B-C) côté inférieur des poutres du châssis. Mettre les boulons aux points (A) et (C) et visser les écrous sur les boulons au point (B). Remettre la pièce de montage de l'anneau de traction côté gauche.
3. Remettre le pare-chocs. Monter (*) et bien serrer le tout.

