



TREKHAKEN - ATTELAGES

REV. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 605

voor: CHRYSLER VISION

SAMENSTELLING:

1 trekhaak

- 1 trekstuk
- 2 borgrondfels 14mm
- 4 bouten M12-3g (*)
- 6 moeren met bouten M10-35 (A)
- 2 moeren met bouten M10-30 (C)
- 4 bouten M10-30 (B)
- 2 monterstukken -e (B)
- 2 monterstukken -f (A)
- 1 monterstuk-g (C)
- 12 borgrondfels 10mm (A-B-C)
- 4 borgrondfels 12mm (*)
- 1 Veiligheidsschakel (*)

MONTAGEHANDLEIDING

ATTELAGE N°: 605

pour: CHRYSLER VISION

COMPOSITION:

1 Attelage

- 1 pièce de traction
- 2 rondelles de sécurité 14mm
- 4 boulons M12-3g (*)
- 6 écrous avec boulons M10-35 (A)
- 2 écrous avec boulons M10-30 (C)
- 4 boulons M10-30 (B)
- 2 pièces de montage -e (B)
- 2 pièces de montage -f (A)
- 1 pièce de montage -g (C)
- 12 rondelles de sécurité 10mm (A-B-C)
- 4 rondelles de sécurité 12mm (*)
- 1 Anneau de sécurité (*)

MANUEL DE MONTAGE

- 1/ Reservewiel wegnemen alsook een deel van grondbekleding in koffer.
- 2/ Achteraan uitlaat aan rubbers losmaken. De monterstukken -e plaatsen met A tegen grondplaat koffer naast de chassisbalken en B tegen reservewielruimte tot op ± 8 mm van dwarsplaat koetswerk waar bumper is aan bevestigd. De punten A doorboren (10,5mm), monterstukken -f in koffer op deze gaten plaatsen en bouten bevestigen.
- 3/ Trekhaak plaatsen met B aan de monterstukken -e en bouten inschroeven. C past tegen reservewielruimte, gaten eveneens doorboren diam.10;5, monterstuk -g in reservewielruimte en bouten bevestigen. Monteren * en alles degelijk vastschroeven.
- 4/ Grondbekleding, reservewiel en uitlaat (aan rubbers) terugplaatsen.

- 1/ Enlever la roue de rechange ainsi qu'une partie de la couverture de fond du coffre.
- 2/ Détacher l'échappement en arrière. Mettre les pièces de montage -e avec A : contre la tôle de fond du coffre à côté des poutres de chassis; B contre l'espace de roue de rechange à ± 8 mm de traverse de la carrosserie ou le pare-choc est attaché. Forer A (diam. 10,5mm); placer les pièces de montage -f dans le coffre sur ces trous et mettre les boulons.
- 3/ Placer l'attelage avec B aux pièces de montage -e et mettre les boulons. C contre l'espace de roue de rechange, forer (diam.10;5mm), pièce de montage -g dans l'espace de roue de rechange et mettre les boulons. Monter le * et bien serrer le tout.
- 4/ Remettre la couverture de fond du coffre, la roue de rechange et l'échappement.

