



# TREKHAKEN-ATTELAGES

G.D.W. N.v.

Hoogmolenwegel 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32 (0) 56 60.42.12

Fax 32 (0) 56 60.01.93

## TREKHAAK-ATTELAGE: Ford Windstar '98 N° 1107

### Samenstelling

- 1 trekhaak ref.1107
- 1 bolstang T43M002 of T35M002
- 4 bouten M10-30 + moeren
- 4 bouten M10-90 + moeren
- 2 bouten M12-30 + moeren
- 2 bouten M12-30
- 4 bouten M12-40
- 4 verhoogde rondsels 60-16/60
- 8 borgrondsels 10mm
- 8 borgrondsels 12mm
- 2 monteerstukken (-d)
- 1 monteerstuk (-e)
- 1 monteerstuk (-f)
- 1 veiligheidsschakel (800053)

### Composition

- |                                 |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|
| 1 attelage ref.1107             |          |          |
| 1 tige-boule T43M002 ou T35M002 | (*)      | (*)      |
| 4 boulons M10-30 + écrous       | (B)      | (B)      |
| 4 boulons M10-90 + écrous       | (A)      | (A)      |
| 2 boulons M12-30 + écrous       | (C)      | (C)      |
| 2 boulons M12-30                | (C')     | (C')     |
| 4 boulons M12-40                | (*)      | (*)      |
| 4 rondelles rehaussée 60-16/60  | (A)      | (A)      |
| 8 rondelles de sécurité 10mm    | (A-B)    | (A-B)    |
| 8 rondelles de sécurité 12mm    | (C-C'-*) | (C-C'-*) |
| 2 pièces de montage (-d)        | (B)      | (B)      |
| 1 pièce de montage (-e)         | (C-C')   | (C-C')   |
| 1 pièce de montage (-f)         | (C-C')   | (C-C')   |
| 1 anneau de sécurité (800053)   | (*)      | (*)      |

### Montagehandleiding

- 1/ Grondbekleding in kofferruimte en reservewiel wegnemen.
- 2/ Plaats de monteerstukken (-e) en (-f) tegen de binnenzijde van het chassis met de punten (A) op de voorziene horizontale boringen, vergroot deze boringen aan de buitenzijde van het chassis tot dia.17mm en breng langs deze zijde de verhoogde rondsels in met de bouten. De punten (B) komen tegen de grondplaat van de kofferruimte waar men deze doorboort. Plaats langs de kofferruimte de monteerstukken (-d) op de boringen en breng de bouten in, doch niets aanspannen.
- 3/ Breng nu de trekhaak met de punten (C) en (C') tussen de geplaatste monteerstukken (-e) en (-f) en passend met (C) en (C'), breng de bouten in en alles degelijk aanspannen.
- 4/ Monteren van (\*) en degelijk aanspannen, grondbekleding koffer en reservewiel terugplaatsen.

### Manuel de montage

- 1/ Enlever la roue de rechange et le revêtement à l'arrière du coffre.
- 2/ Mettre les pièces de montage (-e) et (-f) contre l'inférieur du chassis avec les points (A) sur les trous horizontaux prévus, agrandir les trous jusqu'à 17mm à côté extérieur et mettre les rondelles rehaussées et les boulons de cette côté. Les points (B) viennent contre la tôle du fond du coffre, forer ces trous et mettre les pièces de montage (-d) par l'intérieur du coffre. Mettre tous les boulons sans le serrer.
- 3/ Placer l'attelage avec les points (C) et (C') entre les pièces de montage (-e) et (-f) déjà montées, mettre les boulons et bien serrer le tout.
- 4/ Monter (\*) et bien serrer, remettre la roue de rechange et le revêtement du coffre.

