



TREKHAKEN-ATTELAGE

G.D.W. N.V.

Hoogmoetenwegel 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32 (0) 56 60.42.12

Fax 32 (0) 56 60.01.93

TREKHAAK-ATTELAGE: GMC Sierra '99-Chev. Silverado '99 N° 1182

Samenstelling

1 trekhaak ref.1182
1 flensbol 50T
4 bouten + moeren M16-50
2 bouten M14-45
4 bouten + moeren M14-45
2 bouten M14-30
2 bouten + moeren M16-55
8 rondsels DIN9021 - 44x15x3

8 borgrondsels 14mm
4 borgrondsels 16mm
1 monterstuk -e
4 monterstukken -f
1 veiligheidsschakel
Montagehandleiding

Composition

	1 attelage ref.1182	(*)
(*)	1 boule à bourrelet 50T	(*)
(*)	2 boulons + écrous M16-50	(A)
(A)	2 boulons M14-45	(B)
(B)	4 boulons + écrous M14-45	(C)
(C)	2 boulons M14-30	(D)
(D)	2 boulons + écrous M16-55	(A-B-C)
(A-B-C)	8 rondelles DIN440R 44x15x3	(A-B-C)
(A-B-C)	8 rondelles de sécurité 14mm	(*)-D
(*)-D	4 rondelles de sécurité 16mm	(D)
(D)	1 pièce de montage -e	(B)
(B)	4 pièces de montage -f	(*)
(*)	1 anneau de sécurité	

- 1/ Achter onderaan het voertuig de 2 bouten uitschroeven die de bumpersteunen aan het chassis bevestigen.
- 2/ Plaats monterstuk (-e) met de punten (C) tegen de onderkant in het midden van de bumper op de voorziene boringen met schroefdraad, breng bouten en rondsels in maar nog niets aan spannen.
- 3/ Breng nu de trekhaak met de punten (A) en (B) tegen de onderkant van het chassis en met (D) voor het reeds gemonteerde stuk (-e). Bij (A) schroeft men de bouten in de bestaande moeren van de bumperbevestiging en bij de punten (B) plaats men de monterstukjes -f in het chassis en brengt men de bouten in, plaats op de ovaalgaten de rondsels aan de onderkant. Breng bij punt (D) de bouten in en alles degelijk aanspannen.
- 4/ Monteren van (*) en degelijk aanspannen.

Manuel de montage

- 1/ Dévisser les 2 boulons en dessous de la voiture qui tient les support du pare-chocs au chassis.
- 2/ Mettre la pièce de montage (-e) avec les points (C) contre le dessous et au milieu du pare-chocs sur les trous filetés, mettre les boulons mais ne rien serrer.
- 3/ Mettre l'attelage avec les points (A) et (B) contre le dessous du chassis et avec les points (D) devant la pièce de montage (-e). Mettre les boulons et rondelles au point (A) dans le écrous existant du support de pare-chocs et au points (B) avec les pièces de montage (-f) (mettre les pièces de montage (-f) dans le chassis). Les points (D) correspondent avec les points (D) de la pièce (-e) déjà monter, mettre les boulons et bien serrer le tout.
- 4/ Monter le (*) et bien serrer le tout.

