

Arretierungskamm T5 nach der Leitungsmontage auf T3 stecken!
Alle Sekundärverriegelungen nach der Leitungsmontage endverrasten!

