

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	220
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR7
Connectique	PLUG736

PHOTOS



LIN

Bornes
LIN CPU Control

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ

CLASSE E (2009-) Break (S212) - E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221)	231 ch	11.2009 >
CLASSE E A trois volumes (W212) - E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)	258 ch	05.2014 >
CLASSE E Coupé (C207) - E 350 BlueTEC / d (207.326)	258 ch	05.2014 >
CLASSE E Décapotable (A207) - E 220 BlueTEC (207.401)	177 ch	05.2014 >
CLASSE E Décapotable (A207) - E 350 BlueTEC/ d (207.426)	258 ch	05.2014 >
CLASSE E T-Model (S212) - E 350 BlueTEC (212.226)	258 ch	07.2014 >
CLASSE E T-Model (S212) - E 350 BlueTEC 4-matic (212.294)	258 ch	07.2014 >
CLASSE GL (2012-) (X166) - GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824)	258 ch	07.2012 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E300 3.0 CDI (212.020)	231 ch	03.2011 >
CLASSE E (2009-) Coupe (C207) - E350 3.0 CDI	265 ch	04.2011 >
CLASSE E (2010-) Cabriolet (A207) - E350 2.2 CDI	265 ch	04.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.