


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	20
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	V
Régulateur	Sans régulateur interne
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG140
	Livré sans pompe à vide
	Réf avec pompe : 030911


PHOTOS

ATTENTION
030427 LIVRE SANS POMPE A VIDE



BULLETIN TECHNIQUE TB-37

En récupérant la pompe à vide de l'ancien alternateur, veuillez prendre soin que le joint soit bien nettoyé !



Bornes	
E	Negative
F	Field
N	Stator

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

TOYOTA

LAND CRUISER 40 (60-84) (J4_) - 3.4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46_)	90 ch	08.1980 > 10.1984
---	-------	-------------------

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.