


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	110
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Connectique	PLUG639

PHOTOS



Bornes	
G	Computer
S	Sense
L	Lamp
F	Field

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
LANCER (03-07) 3 volumes (CS_A) - 2.0	116 ch	09.2003 >
	135 ch	12.2003 >
LANCER (03-07) Break (CS_W) - 2.0	135 ch	09.2003 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0	136 ch	05.2003 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0 4WD	126 ch	05.2003 >
	136 ch	05.2003 >
	241 ch	05.2003 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0 Turbo 4WD	201 ch	04.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.