

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique à dépression avec capteur
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Bi-Turbo
Norme gaz d'échappement	Euro 6
Accessoires	sans joints

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.