

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI

SPACE WAGON (D0_V/W) - 1.8	95 ch	
SPACE WAGON (D0_V/W) - 1.8 GLX (D05V, D05W)	90 ch	01.1984 > 06.1986
SPACE WAGON (D0_V/W) - 2.0 4x4 (D08W)	102 ch	03.1985 > 06.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.