

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

mécanique

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

SUZUKI

SAMURAI (SJ) - 1.0 (SJ 410)	45 ch	11.1988 >
SAMURAI (SJ) - 1.3 (SJ 413)	60 ch	11.1988 >
	64 ch	11.1988 >
SAMURAI (SJ) - 1.3	67 ch	08.1989 > 07.1992
SAMURAI (SJ) - 1.3 (SJ 413)	70 ch	11.1988 >
SAMURAI (SJ) - 1.3	80 ch	01.2000 >
SAMURAI (SJ) - 1.9 D	63 ch	09.2000 >
SAMURAI (SJ) - 1.9 TD	63 ch	11.1998 >
SAMURAI (SJ) - 1.9 D	64 ch	11.1998 >
SJ 410 - 1.0	45 ch	09.1981 > 12.1988
SJ 410 Cabrio - 1.0	45 ch	09.1981 > 12.1988
SJ 413 - 1.3	60 ch	08.1986 > 08.1990
	64 ch	09.1984 > 12.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.