

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Fixation de la poulie	Embase triangle
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

LDV		
CONVOY Bus - 2.5 D	72 ch	04.1996 > 02.2002
	76 ch	10.1997 >
	97 ch	04.1996 > 02.2002
	101 ch	10.1997 >
CONVOY Camionnette - 2.5 DI	76 ch	10.1998 >
CONVOY Camionnette - 2.5 TDI	101 ch	10.1998 >
CONVOY plateau - 2.5 DI	76 ch	10.1998 >
CONVOY plateau - 2.5 TDI	101 ch	10.1998 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.