



Toepassingen:

Nissan Navara D40 2.5 2005>, X-Trail 2.2 2001>2003

NL

Nissan Navara, X-Trail - Reset brandstofpomp ECU

Na werkzaamheden op het brandstofsysteem van een Nissan dCi-motor wordt aanbevolen de brandstofpomp ECU te resetten en een leer cyclus uit te voeren.

Timing van deze stappen is essentieel, gebruik daarom een horloge/stopwatch.

De procedure gaat als volgt:

1. Laat de motor tot bedrijfstemperatuur opwarmen en zet vervolgens alles wat elektrisch is uit en daarna de motor.
2. Houd de portieren gesloten.
3. Zet het contact aan zodat alle waarschuwinglampjes op het dashboard gaan branden.
4. Wacht 3 seconden.
5. Pomp nu het gaspedaal binnen 5 seconden 5 keer in.
6. Wacht nu 7 seconden met uw voet VAN het gaspedaal.
7. Houd na 7 seconden het gaspedaal gedurende 10 seconden ingedrukt.
8. Na 10 seconden begint het motormanagementlampje (EML) te knipperen.
9. Haal uw voet van het gaspedaal - het voertuig staat nu in "Diag" modus.
10. Houd het gaspedaal nog eens 10 seconden ingedrukt. Het EML-lampje gaat nu sneller knipperen, wat aanduidt dat de ECU zich in leermodus bevindt.
N.B.: Het knipperende EML-lampje toont nu de eventueel gevonden foutcodes. 10 snelle knipperingen gevolgd door 3 series van 10 langzame knipperingen betekent dat er geen fouten zijn opgeslagen. Al het overige betekent dat er foutcodes zijn die onderzocht moeten worden.
11. Ga nu in de leermodus met het voertuig voor een stabiele rit van 5-10 minuten en gebruik alle versnellingen en meerdere openingen van het gaspedaal.
12. Schakel hierna de motor uit. De ECU is helemaal gereset.

Verdere technische informatie is te vinden op: partsfinder.bilsteingroup.com