



## Chiave di smontaggio MANN-FILTER

Per una sostituzione del filtro facile e veloce.

Chiave di smontaggio	per	Diametro
	LS 6/1	Corpo poligonale a 14 lati 66 mm Ø
	LS 6	Corpo con rigature 68 mm Ø
	LS 6/2	Corpo poligonale a 14 lati 68 mm Ø
	LS 7	Corpo poligonale a 14 lati 76 mm Ø
	LS 7/2	Corpo con rigature 76 mm Ø
	LS 7/3	Corpo poligonale a 15 lati 76 mm Ø
	LS 8	Corpo con rigature 88 mm Ø
	LS 9	Scanalatura 94 mm Ø
	LS 11	Corpo poligonale a 15 lati 108 mm Ø

**Resistente, pratica e poco ingombrante.** Con uno scomparto per ogni strumento MANN-FILTER, questa valigetta l'aiuterà a tenere l'officina sempre pulita ed ordinata.

### LSK 01-9

(LS 6, LS 6/1, LS 6/2, LS 7, LS 7/2, LS 7/3, LS 8, LS 9, LS 11) Valigetta attrezzi per rimozioni filtri con utensili



LS 7/4

Sistema PreLine (raschetta)

### LS-Set 9

(LS 6, LS 6/1, LS 6/2, LS 7, LS 7/2, LS 7/3, LS 8, LS 9, LS 11) Set di chiavi di smontaggio