

AFC-Modul rot (52400006, 10-polig)

Kammer links		Funktion	Kammer rechts		Funktion
9	54V	Bremslicht (Eingang, Signal, vom Auto)	10	54T	Bremslicht zum Anhänger (Ausgang)
7	LT	Blinker links zum Anhänger (Ausgang)	8	RT	Blinker rechts zum Anhänger (Ausgang)
5	LV	Blinker links zum Auto (Ausgang)	6	RV	Blinker rechts zum Auto (Ausgang)
3	L	Blinker links (Eingang, Signal vom Auto)	4	R	Blinker rechts (Eingang, Signal vom Auto)
1	30	Dauerplus	2	31	Masse