



I

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

(1) Smontare coperchio alloggiamento filtro abitacolo. (2) Sostituire il vecchio filtro con il nuovo.  
ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

**MOUNTING PROCEDURES**

(1) Remove the top of the cabin filter housing. (2) Substitute the old filter with the new filter.  
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

**PROCÉDURES DE MONTAGE**

(1) Démontez le couvercle du filtre habitacle. (2) Remplacez l'ancien filtre par le nouveau filtre.  
ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

**INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION**

(1) Desmonte la tapa del alojamiento del filtro del habitáculo. (2) Sustituya el filtro viejo con el nuevo.  
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

**MONTAGE EINWEISUNG**

(1) Abdeckung des Aufnahmefachs Innenraumfilter demontieren. (2) Den alten Filter durch einen neuen ersetzen.  
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

OPEL VAUXALL  
SUZUKIAGILA  
SPLASH2008 >  
2008 >